

東母屋に底を取付け

**4 底を母屋に接着**

**★P!** まず屋根を裏返す。母屋は平らにして裏へ折り返す。後ろからピンセットを使い片方ずつ接着していくのがポイント

**★重** ②底の底を、母屋の奥行き面の両端にピッタリと接着する

**★P!** 底と母屋の接着面をピンセットでしばらく押さえておく

① 底の底に糊を付ける

**5 底が接着されました**

**★重** ○印のところで、「屋根」と「母屋」と「底」の三枚がピッタリと一致する事が大切です

**6 底と東母屋の棟天も接着する**

**★注** 両方の棟天の間にのりをシッカリ付けておくピンセットでしばらく押さえて着くのを待つ

**★重** 上の幅と下の幅が同じになるよう棟天の接着に注意

完成断面図

**★重** 平行

**★P!** この部分の接着で母屋と底が固定され安定します

一番難しい「母屋上三角屋根」の取付

**7 母屋上取付**

**★重** のりしろ全体にのりを付け屋根の下から差込んでピンセットで押さえて固定

母屋上三角屋根

東屋根

底

母屋

○印のところで、「屋根」と「母屋」と「底」と「三角屋根」の四枚がピッタリと一致する事が大切です

**8 棟同士の固定**

**★重** 棟の折返しにのりを付け折り返して三角屋根の棟の腹部に直角に接着

断面図

のりしろ

直角に取付

棟の折返しのりしろ

東屋根の棟

母屋上三角屋根

**9 底と三角屋根の固定→続いて母屋**

底ののりしろにのりを付け三角屋根の裏とピッタリと接着する

**★重**

母屋上三角屋根

のりしろ

底の次に母屋ののりしろも同様に接着

**★P!** ○印をピッタリ合わせてピンセットで押さえて着くのを待つ。前の線も平行に揃えるのがポイント

**★重** ※棟同士はまだ接着しない