

屋根を完成させる

**16** 全ての「軒厚」ののりしろを接着

**注** 始めに屋根稜線が接着されているかを全てチェックし、接続を完了しておく

**重** 次に「軒厚のりしろ」にのりを塗って、軒厚どうしがピッタリ接するように接着。全ての軒厚に対して行って下さい。

**17** 屋根厚取付線に抜け落ちが無いかな？

P.03の②で行った「位置決め線引き」に抜け落ちがないか、チェックする。

**18** 次に「棟天」を全て接着します

一番長い南屋根の棟天を、最後にかぶせるように接着するのが決め手

**P!**

**19** いよいよ「屋根厚」の取付け

この屋根裏(軒から12.6mm)の所に壁がたちます

**重** この線にピッタリ「屋根厚」を接着する!

**P!** 積み木などを下敷きにして指又はピンセットでしばらく強く押さえる

壁を組み立てる

**20** 壁はのりしろで繋ぎ最後は輪にする

東→北正面→西→北2→西正面→南と繋ぐ。

**注** ここだけのりしろは逆折(入隅)

**重** 定規などを当てて最後まで水平に

作業はカンタン。但し定規などを当てて全てキッチリ水平に貼る。ずれると建物が歪む

**21** 各々の壁同士を直角に固定する

**P!** 丸印の三点をキッチリ合わせると壁は直角に交差する

**重** 丸印の二点をキッチリ合わせると壁は直角に交差する

上にかぶせて接着

<出隅の場合> <入隅の場合>

屋根と壁の連結

**22** 壁取付の位置は上の19の通り

**P!** 屋根裏に引かれた取付線の角(○印)に建物を合わせるのが決め手

壁付のりしろは合計8カ所(8枚)あります。

取付順序は…

- ① のりしろにのりを付け
- ② 壁を取付線にピッタリ合わせ
- ③ コーナーにも壁を合わせ
- ④ ピンセットでのりしろを軽く引張りながら壁に当て、素早く指で押さえてしばらくそのまま固定するまで待ちます。

この作業を順番に8回ゆっくり着実にいきます。